



## Инструкция кассира ККМ "ЭЛВЕС-МИКРО-К"

Работа кассы возможна в пяти режимах: кассы, X-отчетов, Z-отчетов, программирования, налогового инспектора. При входе в режим НИ касса блокируется до правильного ввода пароля налогового инспектора.

### Пробитие чеков

При включении касса выходит в режим **«ВЫБОР»**. При индикации **АСС.LOW** необходима зарядка аккумулятора. Если касса отображает текущую дату, её необходимо подтвердить нажатием **РЕ**.

**1,1, ОПЛ – ( 0.00)**. Для операции **«начало смены»** нажать **ОПЛ**.

Набрать необходимую сумму, **ВВ** (если необходимо пробить несколько покупок, данную операцию проделать нужное количество раз), **ОПЛ**.

При работе с отделами набрать необходимую сумму, **ВВ** номер отдела **ВВ**, (если необходимо пробить несколько покупок, данную операцию проделать нужное количество раз), **ОПЛ**.

Возврат товара: **ВЗ** сумма возврата **ВВ** **ОПЛ**.

До закрытия чека его можно отменить нажатием **РЕ**.

### Снятие отчётов

**X- отчёты** Из режима **«ВЫБОР»** 2, 29 **ОПЛ**. На индикации **О** 1-9. **Выбрать нужный вид отчета (1) ОПЛ**.

**Z – отчёт** Из режима **«ВЫБОР»** 3, 30 **ОПЛ**. На индикации **Г** 1-7 **Выбрать отчёт с гашением (2) ОПЛ**. Если выходит запрос на подтверждение ( **С - 00** ), подтвердить **00**.

### Ошибки при работе с ККМ

Е 12	Невозможно сторно последней операции
Е 103	Нет бумаги
Е 125	Неверная секция
Е 136	Длительность смены превысила 24 часа
Е 137	Открыт чек продажи
Е 153	Смена неоткрыта – операция невозможна
Е 155	Чек открыт – операция невозможна
Е 156	Смена открыта – операция невозможна
Е 160	Ошибка ФП
Е 190	Переполнение ФП
Е 196	Ошибка памяти
Е 197	Ошибка часов реального времени
Е 220	Неизвестная ошибка
Е 255	Одновременно нажато более одной клавиши